






Kundenservice:

Deutschland:	Telefon: 0761 / 70 77 89 20	Mo - Fr: 8.00 - 18.00 Uhr	www.waschbaer.de
Österreich:	Telefon: +43 (0) 55 74 / 25 110	Mo - Fr: 8.00 - 18.00 Uhr	www.waschbaer.at
Schweiz:	Telefon: 08 48 / 44 55 66	Mo - Fr: 9.00 - 17.00 Uhr	www.waschbaer.ch
Niederland:	Telefon: 030 - 774 02 96	ma t/m vr: 9.00 - 17.00 uur	www.waschbaer.nl


AUFBAUANLEITUNG

Artikel Nummer: 4500301




Garderobe aus Erlenholz




Garderobe aus Erlenholz



Zubehör


 62x	 62x	 2x
 2x	 8x	 1x

- 1 x1** (40x37,5x2,5cm)
- 7 x2** (46x40x17cm)
- 11 x1**
- 2 x1** (40x37,5x2,5cm)
- 8 x1** (46,7x40x2,5cm)
- 12 x2** (165x5,25x2,5cm)
- 3 x1** (150x40x2,5cm)
- 9 x1** (40x5,25x2,5cm)
- 4 x1** (150x40x2,5cm)
- 10 x4** (17x8x4,5cm)
- 5 x2** (40x37,5x2,5cm)




Garderobe aus Erlenholz


1




2



3




4




Garderobe aus Erlenholz


5



6




7




Garderobe aus Erlenholz

8




9




Garderobe aus Erlenholz

10




11



Garderobe aus Erlenholz

12



13

